

Инструкция по установке и разборке палаток типа «Баня-автомат»

Установка

1. Извлеките палатку из чехла, внимательно рассмотрите и запомните, как была собрана палатка.
2. Разогните одновременно все сгибы трубок каркаса. Палатка примет вытянутую форму. Молнии на входе должны быть расстегнуты. (См.рис. 1)



3. Соедините сочленения каркаса. (4 или 5 стыков, в зависимости от модели).
4. Поставьте палатку вертикально. Возьмитесь за две ближние ко входу стойки каркаса, слегка приподнимите и раздвиньте их в стороны. Каркас раздвинется, палатка встанет в виде пирамиды (рис.2)



5. Зайдите внутрь. Упритесь одной ладонью в центральную пятку каркаса. Другой рукой возьмитесь за веревочную петлю. Одновременно одной рукой толкайте пятку каркаса вверх, другой рукой тяните за петлю вниз. Палатка раскроется, как зонтик.
6. Закрепите палатку растяжками и кольшками ко льду. (В стандартном комплекте поставки их нет!).
7. Отрегулируйте натяжение наружного тента специальными регулировочными пряжками у основания каждой стойки каркаса. (Не затягивайте слишком сильно, иначе потом будет трудно разъединять стыки).

Имейте в виду:

- Если трубки каркаса погнулись (например, палатку сорвало ветром), их можно выпрямить руками через колено. Однако желательно не допускать деформации каркаса.
- Места стыков каркаса необходимо периодически смазывать.

Разборка

1. Возьмитесь за любую горизонтальную короткую распорку каркаса и потяните ее вниз. Каркас сложится.
2. Положите палатку, собранную как сложенный зонтик, на землю. Молнии входа должны быть сверху. Все молнии на входе должны быть расстегнуты.
3. Разъединить стыки каркаса (4 или 5 стыков).
 - Важно правильно и аккуратно разъединять стык, иначе его может заклинить. Чтобы разъединить стык каркаса, встаньте на колено сбоку от лежащей палатки,

найдите между слоями ближайшую к вам стойку каркаса, возьмитесь руками за верхнюю и нижнюю части стойки и тяните соосно, т.е. не изгибая трубку.

- После разъединения стыка нужно сместить концы трубок относительно места стыка (оставить трубки под углом друг к другу).
- Если тент сильно натянут на каркас, разъединить стыки будет трудно. Необходимо ослабить натяжение при помощи регулировочных пряжек в основании стоек.
- Стыки на следующих стойках разъединяйте обязательно по порядку от первой, иначе легко запутаться.
- Удобнее разъединять эти стыки, пропустив стойку каркаса под мышкой. (Рис.3)



4. После разъединения всех четырех или пяти стыков стойки нужно «переломить» через палец в местах стыка. Стойки при этом остаются в «пучке», места стыков должны быть рядом друг с другом. Ткани между стыками быть не должно. (рис.4). Таким образом, сложенная палатка окажется «переломлена».



5. Положите на землю чехол или любой кусок ткани (полиэтилена). «переломленную» палатку переверните стыками вниз и поставьте на лед на подстеленную ткань (это нужно, чтобы стыки не забились землей). Соберите в одну руку все четыре или пять наконечников стоек, высвободив их из ткани палатки. В другую руку возьмите верхний узел палатки и соедините верхнюю и нижнюю части палатки в общий «пучок». Набросьте кольцевую резинку на наконечники каркаса, чтобы «пучок» не развалился. (рис.5)

6. Скатайте палатку (обернув ткань вокруг каркаса) и поместите в чехол.