

Инструкция по установке и разборке палаток типа «Карелия»

Установка

1. Разложите тент палатки на земле, чтобы видны были все углы с лямками.
2. Соберите отдельно две или три дуги.
3. Вставьте один конец первой дуги в любую угловую лямку. Изогните дугу, держа за второй конец, и вставьте его в противоположную угловую лямку, т.е. по диагонали. Изогнутую дугу положите пока на землю. (Фото 1)



4. Аналогично вставьте с изгибом остальные дуги и положите их на землю. (Фото 2).



5. Расстегните молнию на входе и встаньте в центр палатки. Аккуратно поднимите все дуги в вертикальное положение и скрепите их в центре "липучкой". (Фото 3).



6. Поднимите центр палатки за центральный крючок и зацепите его за перекрестье дуг.

7. Зацепите крючки на соответствующие дуги: начинайте с верхних крючков, цепляйте крючки по кругу, постепенно переходя к нижним. (Фото 4).



Палатка установлена. Раскрепите ее растяжками. (Фото 5)



Разборка палатки - в обратной последовательности.